# Soporte para soldador automático Polysoude PS 406

Infelizmente la máquina ya fue vendida.

| | |
|---|---|
| Número de Almacén: | 1300485 |
| Típo de Máquina: | Soporte para soldador automático |
| Marca: | Polysoude |
| Típo: | PS 406 |
| Año: | 2002 |
| Típo de control: | other |
| País de Origen: | Francia |
| Ubicación de Almacenamiento: | Leipzig 1 |
| Plazo de Entrega: | a solicitud |
| Condición de Entrega: | EXW, cargar gratis desembalado |
| Precio: | a solicitud |

## Detalles Técnicos

| | |
|---|---|
| longitud: | mm |
| altura: | mm |
| consumo de potencia: | A |
| capacidad con 100% ED: | 300A bei 100% und bei 40% = 400A |
| corriente de soldadura: | 26V / 22V V |
| típo de proteccion: | IP 21 |
| potencia total requerida: | kVA |
| Peso de la máquina aprox.: | 176 kg |
| dimensiónes máquina: | 1,4 x 0,6 x 1,4 m |
| control de program: | |

## Informaciónes Adicionales

Dispositivo de soldadura orbital para la soldadura circunferencial y longitudinal.

Control con 30 - 150 programas (según la duración del programa), sectores según el programa = máx. 24
Fuente de corriente de soldadura PS 406 para la secuencia automática de ciclos de soldadura para TIG, enfriamiento:
-circuito cerrado de refrigeración con control de cantidad
-rectificador = refrigeración líquida
-fuente de energía = ventilación artificial
Clase de aislamiento F

El soplete se asienta sobre una viga. La columna de la viga puede girar unos 350°.
Recorrido del soporte de la antorcha:
-vertical = 1600mm
-horizontal = 1050mm

WMW AG
Messeallee 10a
D-04158 Leipzig

Tel: +49 (0341) - 52 04 60
Fax: +49 (0341) - 52 04 61 7

Mail: info@wmwag.com
Web: http://www.wmwag.com

# Soporte para soldador automático Polysoude PS 406

Alimentador de alambre tipo Avesta 316L-Si/SKR-Si

Dispositivo rotativo / fijación de la pieza de trabajo:
-consiste en una construcción de acero, lineal móvil longitudinal
-Mandril de tres mordazas con mordazas internas; Ø 390mm; agujero Ø 130mm
-Altura de la punta 1150mm
-Posibilidad de rotación manual y/o Mitor (Dunkermotor tipo GR 53x58)

Funcionamiento a través de la unidad de soldadura/unidad de control manual
Esta máquina ha sido sometida a una inspección periódica. (próxima inspección/calibración 08/2022 según placa).

WMW AG
Messeallee 10a
D-04158 Leipzig

Tel: +49 (0341) - 52 04 60
Fax: +49 (0341) - 52 04 61 7

Mail: info@wmwag.com
Web: http://www.wmwag.com